



آزمایش ۶

آزمایشگاه ریزپردازنده نیمسال دوم ۱۴۰۳–۱۴۰۲

مهلت ارسال گزارش: شنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۱:۵۹ ظهر

هدف

هدف از این آزمایش، آشنایی با واحد GPIO میکروکنترلر STM32F401 و همچنین راهاندازی بورد Nucleo-64 است.

پیشنیاز و مطالعه

شکل زیر از فایل User manual بورد STM32 Nucleo-64 (فایل Win) بخشهای اصلی این بورد را نشان می دهد. موارد مشخص شده با رنگ سبز connectorها یا اتصالات توسعه بورد هستند که به پایهها (Pin) میکروکنترلر متصل ارتباط دارند. برای دسترسی به پایههای میکروکنترلر و کشیدن آنها روی برد بورد از این connectorها استفاده می کنیم. ضمنا این در استاندارد Arduino و ST Morpho طراحی شده اند که به این معنی است که بوردهای توسعه (اصطلاحا (Shield) که با هر کدام از این دو استاندارد توسعه داده شده باشند، قابلیت نصب بر روی این برد و افزایش قابلیتهای آن را دارند.

Figure 3. Top layout ST-LINK USB ST-LINK/Nucleo mini B connector selector LD1 (Red/Green LED) CN₄ SWD connector COM R2 B1 USER RESET button button JP6 IDD SR2 3.3V regulator output measurement LD3 LD2 (Red LED) (Green LED) power Arduino Arduino connector connector MISO/D1 CN7 ST morpho PWM/MOSI/D1 PWM/CS/D1 connector ST morpho connector Arduino connector Arduino connector 32KHz crystal(1) U5 STM32 C3200 microcontroller www.st.com/stm32nucleo

NUCLEO-F401RE CN7 CN6 **CN5 CN10** PC9 PC10 PC12 PD2 PC6 PB9 E5V **VDD** PC5 **AVDD** BOOT0 **GND GND** NC NC PA5 PA6 **PA13** PA7 **PA14 PB12** +3V3 PB6 PA15 +5V PC7 **GND** GND GND PB7 PB2 PC13 VIN PB1 PC14 NC **PB10 PB15** PC15 PA0 PB4 **PB14** PA1 PA4 PB0 PB5 PH₀ **PB13** PB3 PH₁ **AGND VBAT PA10** PC4 PA2 PA3 PC2 PC1 NC CN8 Arduino Morpho

Figure 18. NUCLEO-F401RE

سوالات تحليلي

- رجیسترهای کنترلی واحد GPIO را نام ببرید و کاربرد هرکدام را به اختصار بنویسید.
- ۲. آدرس دسترسی به این رجیسترها را چگونه میتوان پیدا کرد؟ با یک مثال توضیح دهید.

دستور کار بخش اصلی


دو تا از پایههای GPIO میکروکنترلر که به connectorهای Morpho اتصال داشته باشند را انتخاب کنید. یکی از آنها را باید به یک Push button و دیگری را به یک LED متصل کنید. برنامهای به زبان اسمبلی بنویسید که با فشردن LED متصل کنید. برنامهای به زبان اسمبلی بنویسید که با فشردن LED را در حالت چشمکزن قرار دهد. مدار را در نرمافزار Proteus طراحی کنید و برنامه را روی آن اجرا کنید.

در آزمایشگاه باید مدار را با استفاده از بورد Nucleo-64، یک برد بورد، Push button و LED ببندید و برنامه خود را روی آن آزمایش کنید.

(توجه برای برنامهریزی میکروکنترلر روی بورد نیاز به نصب درایور یا نرمافزار ST-Link دارید. پیش از حضور در آزمایشگاه حتما آن را نصب کنید)

دستور کار بخش امتیازی

برنامهای به زبان اسمبلی بنویسید که یک LCD کاراکتری را راهاندازی کند و بتواند متن دلخواهی را روی آن نمایش دهد. برنامه را را میتوانید در Proteus آزمایش کنید. در آزمایشگاه باید با استفاده از بورد 64-Nucleo و یک LCD مدار را ببنید و برنامه را آزمایش کنید.



مواردی که باید تحویل داده شوند

- سوالات تحلیلی را به صورت کامل پاسخ و تحویل دهید.
- سورس کد تمام بخشهای ذکر شده را به صورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر حتما باید بخشهای مختلف کد کامنت گذاری شود.
- گزارشی کامل و واضح از بخشهای مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه کدی توضیح داده میشود حتما کپی آن بخش از کد در گزارش آورده شود.

تذکرهای مهم

در صورتی که مدار پیاده سازی شده یا هر قسمتی را از منبعی استخراج نموده اید، حتماً ارجاع دهید. در غیراینصورت،
 به دلیل تخلف، نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

نکات مهم

- بخشهای مختلفی که باید تحویل داده شوند همگی در یک فایل فشرده باشند و نام فایل فشرده حتما به فرمت زیر
 باشد:
 - <گروه درسی-نام-نام خانوادگی-شماره دانشجویی>
 - به ازای هر روز تاخیر، روز اول 15٪، روز دوم 25٪ و روزهای سوم و چهارم 30٪ از نمره کسر خواهد شد و در روز ینجم نمره صفر خواهد بود.
 - حتما در گزارش نام اعضا، شماره دانشجویی و گروه درسی ذکر شود.
 - آزمایشهای ریزپردازنده باید به صورت گروههای دو نفره انجام و تحویل شوند.

- همه افراد گروه حتما باید به همه جوانب و جزئیات آزمایشها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل بهدقت بررسی خواهد شد. کم بودن یا نداشتن تسلط به آزمایش انجام شده برای هر دانشجو منجر به کاهش نمره آزمایش برای او تا ۱۰۰ درصد می شود.
 - هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروههای دیگر تخلف است.
 - غیبت در آزمایشگاه فقط برای یک جلسه مجاز است. غیبت غیر مجاز منجر به صفر شدن نمره آزمایش برای فرد غایب می شود.
 - به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروهها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درسافزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل میدهند.

موفق باشید گروه آزمایشگاههای ریزپردازنده